

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТРЕХКОЛЁСНОГО ВЕЛОСИПЕДА



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением трехколесного велосипеда Safari Trike!
Мы уверены, что при должном обслуживании и правильной эксплуатации велосипед будет радовать Вас долгие годы.

Если Вы столкнулись с неполной комплектацией товара, возникшей из-за нарушений правил перевозки грузов, просьба обращаться к официальному дистрибьютеру Safari Trike на территории России - компании "BestLike" для оперативного решения данного вопроса

- по телефону: +7 (8482) 94-90-66
- через электронную почту: company@best-like.pro.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
2. Производите сборку велосипеда строго согласно инструкции.
3. Сборка велосипеда должна производиться взрослыми.
4. Объясните ребёнку как пользоваться велосипедом и расскажите о мерах предосторожности.
5. Никогда не оставляйте детей без присмотра во время игры.
6. Перед каждым использованием проверяйте велосипед на наличие поломок или повреждений.
7. Во избежание травм запрещается езда на велосипеде при плохом освещении.
8. Во избежание травм (попадания в дыхательные пути, полость рта и т.д.) ограничьте доступ детей к мелким деталям изделия, а так же к элементам и частям упаковки.
9. Запрещается езда на детском велосипеде по проезжей части.
10. Не надевайте на ребёнка одежду, ограничивающую обзор или движение ребёнка.
11. Выберите ровную, чистую поверхность для езды. Избегайте езды по песку, гравию и грязи. Не используйте велосипед вблизи проезжей части, наклонных спусков, водоёмов, лестниц и других опасных мест.
12. Максимально допустимая нагрузка на велосипед 30кг.
13. Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем, т.к. она содержит важную информацию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



A Капюшон

B Сумочка

C Регулируемая спинка сиденья и дуга безопасности

D Корзина

E Сиденье с мягкой накладкой

F Переднее крыло

G Руль

H Передняя вилка

I Дополнительные подножки

J Регулируемая родительская ручка

K Рама

L Задние колеса

M Переднее колесо

ЭТАПЫ СБОРКИ:

ШАГ №1. Установка задних колес на раму



Вставьте ось (1а) в колесо (L) и зафиксируйте шпонкой (1б)



Вставьте ось колеса (L) в раму (K) до щелчка

ВНИМАНИЕ!

Шпонка должна плотно
сесть в паз на оси колеса

ШАГ №2. Установка сиденья



Установите сиденье (E) на раму (K)

Зафиксируйте сиденье (E) двумя болтами
(2а) и гайками (2б)

ШАГ №3. Установка крыла на вилку переднего колеса



Установите крыло (3в) снизу передней вилки (3а).
Закрепите крыло саморезом (3б).

ВНИМАНИЕ!

Стрелочка на крыле (3в) должна смотреть вперед.

ШАГ №4. Установка крыла на вилку переднего колеса

- 1 Вставьте переднее колесо (М) в переднюю вилку (3а) с усилием, чтобы отверстия на трубках колеса совпали с отверстиями на вилке.

Зафиксируйте колесо при помощи двух болтовых соединений.

- 2 Вставьте переднюю вилку (3а) в раму (К)



ШАГ №5. Установка руля

- 1 Достаньте из коробки руль (G) в сборе с защитным кожухом (4а)



4а

- 2 Установите руль (G) на шток передней вилки (3а) до щелчка



ШАГ №6. Установка спинки сиденья

- 1 Установите спинку (С) в пазы подрамника (2а) и с усилием вставьте до щелчка



- 2 Наденьте чехол на сиденье

- 3 Установите защитный бампер. Выступ на бампере совместите с отверстием в дуге и поверните



ШАГ №7. Сборка родительской ручки

- 1 Вставьте верхнюю часть ручки управления (7a) в нижнюю часть ручки управления (7б) до щелчка



- 2 Зафиксируйте ручку управления при помощи зажима (7в)



ШАГ №8. Установка корзины и сумочки

- 1 Зафиксируйте корзину (D) при помощи самореза



- 2 Закрепите сумочку (B) на родительскую ручку (J)

