

## ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

1. Велосипед предназначен для детей в возрасте от 18 до 36 месяцев.
2. Сборку должен производить взрослый.
3. Перед использованием убедитесь, что все подвижные и крепежные детали надежно зафиксированы.
4. Ребенок должен кататься только под присмотром взрослых.
5. Запрещено стоять на велосипеде.
6. Не перевозите других детей, тяжелые предметы или посторонние детали.
7. Запрещено катание на порогах, лестницах и неровных поверхностях.
8. Держитесь подальше от склонов, дорог, водоемов, источников тепла и электроприборов.
9. Запрещено толкать велосипед другими детьми, пока ребенок на нем сидит.
10. Не поднимайте велосипед с ребенком.
11. Перегрузка и неправильная сборка приводят к поломкам и опасности ребенка.
12. Не сажайте детей и не кладите тяжелые предметы в заднюю корзину.
13. Не допускайте контакта ребенка с упаковочной пленкой.
14. Максимальная нагрузка: 25 кг.
15. Велосипед изготовлен из пластика и металла.

## Техническое обслуживание

1. Проверяйте крепления перед каждым использованием.
2. Для продления срока службы регулярно смазывайте жидким маслом подвижные части (оси, колеса).
3. Не храните в сырых, холодных или жарких помещениях.
4. Не допускайте перегрузки.
5. Не мойте под струей воды - протирайте влажной тканью или щеткой.

## Инструкция по эксплуатации Детский трехколесный велосипед SAFARI PROFF TRIKE



