

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**  
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

## Детский трехколесный велосипед SAFARI PROFF TRIKE

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Продукт предназначен для детей возрастом 12–72 месяцев.
2. Взрослый обязан изучить инструкцию перед использованием. Несоблюдение правил угрожает безопасности ребенка. Сохраните инструкцию!
3. Держитесь подальше от источников огня!
4. Сборку осуществляет взрослый. Соблюдайте осторожность. Не оставляйте ребенка без присмотра во время катания!
5. Запрещено использование на проезжей части.
6. Максимальная нагрузка: 25 кг.
7. Сиденье поворотное.  
При толкании взрослым ребенок должен сидеть лицом к нему, поставив ноги на подножки.

### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Немедленно утилизируйте упаковку.
2. Перед каждым использованием проверяйте затяжку креплений (18–20 Н·м).
3. Пропуск проверки может травмировать ребенка!
4. Неправильная сборка создает опасность!
5. Запрещена перегрузка (максимум 25 кг).
6. Не используйте в сырых, холодных или жарких условиях.
7. Избегайте столкновений с твердыми предметами.
8. Не прикрепляйте рюкзаки к велосипеду во избежание риска удушья.  
Катание — только под присмотром взрослых.

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


1. Ребенок может крутить педали для движения.
2. Взрослый может толкать велосипед за ручку, пока ребенок сидит с ногами на подножках.



### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку должен производить взрослый. Упаковка содержит мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 рама	 руль	 переднее колесо	 сиденье
 заднее колесо	 козырёк	 передняя корзина	 задняя корзина
 толкательная ручка	 передняя вилка	 подстаканник	 крыло
 трос управления	 запчасти	 задняя ось	

### Изображение деталей



## ЭТАПЫ СБОРКИ

							
1. Установите крыло на нижнюю часть передней вилки.	2. Соедините переднюю вилку с передней частью рамы.	3. Закрепите руль на передней вилке.	4. Установите переднюю корзину на раму.	5. Установите толкательную ручку и соедините её с вилкой с помощью троса управления.	6. Установите заднюю корзину.	7. Установите сиденье на раму.	8. Вставьте козырёк в крепление на сиденье.