

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОМ, ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ. ВЫ НЕСЁТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Обмен изделия, имеющего заводской брак, или возмещение его стоимости производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня передачи товара покупателю, с обязательным письменным изложением претензий к качеству изделия (Закон России от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона России от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами фирм-производителей.

Гарантийный срок на велосипед трёхколёсный составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня передачи покупателю (дня приобретения), указанного в пункте «Дата приобретения» настоящего гарантийного талона при условии, что потребителем соблюдались все условия эксплуатации, хранения и транспортировки (ст. 19, п. 1 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.92, № 2300-1).

Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.

Претензии по качеству изделия принимаются только при предъявлении настоящего гарантийного талона, заполненного надлежащим образом. Также при возврате изделия необходимо приложить претензию в письменной форме с указанием дефекта или причины возврата.

При возврате изделия комплектность должна соответствовать начальной комплектации, то есть включать все упаковочные принадлежности.

Велосипед принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде.

Все транспортные расходы относятся за счёт покупателя и не подлежат возмещению.

Гарантия недействительна для любого из нижеперечисленных случаев и при наличии неисправностей:

1. Если гарантийный талон был заполнен ненадлежащим образом
2. Механические повреждения и/или деформация, вызванные в результате неправильного хранения, транспортировки товара, эксплуатации, вследствие превышения допустимых нагрузок, использования велосипеда не по назначению, а именно манера катания, выполнение элементов и прыжков, на которые данное изделие не рассчитано, или намеренно-го причинения поломок пользователем или третьими лицами (ст. 18.п.6.Закон России от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
3. Повреждения, вызванные попаданием инородных жидкостей, частиц, предметов и веществ внутрь изделия и его составляющих, а также при использовании велосипеда в сырую погоду.
4. Повреждения лакокрасочного покрытия, появление ржавчины или на любые конструктивные изменения в модели велосипеда.
5. Если изделие эксплуатировалось в непредусмотренном режиме.
6. При повреждениях, вызванных пожаром, наводнением, стихией или другой непреодолимой силой.
7. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы, которые имеют естественный ресурс использования: колёса, втулки, подшипники, зажимы, сорванные резьбы.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Велосипед мною осмотрен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Наименование изделия	Количество	Артикул	Срок гарантии, мес.
1.				
2.				
3.				

ВЕЛОСИПЕД Трёхколёсный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОРЯДОК СБОРКИ:



ВНИМАНИЕ!

1. Этот велосипед предназначен для детей от 1 года.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать травм ребёнка и повреждения велосипеда. Сохраните инструкции для дальнейшего использования.
3. Не храните изделие вблизи источников тепла и влаги
4. При сборке велосипеда отрегулируйте положение сиденья, руля и педалей по индивидуальным параметрам ребёнка.
5. Сборку велосипеда должны производить только взрослые.
6. Запрещается оставлять детей на велосипеде без присмотра.
7. Запрещено использование велосипеда на автомагистралях и дорогах общего пользования.
8. Максимальная нагрузка – 35 кг.
9. При использовании велосипеда в режиме прогулочной коляски следите за тем, чтобы ноги ребёнка всегда находились на подножках или на подставке для ног, чтобы избежать травм.
10. Не перетягивайте винты и болты при сборке велосипеда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед сборкой распакуйте велосипед и выбросьте все упаковочные материалы или положите их в специально отведённое место, недоступное для детей.
2. Перед каждым использованием проверяйте надёжность всех резьбовых креплений велосипеда.
3. Несоблюдение правил эксплуатации или неправильная сборка велосипеда может привести к травме ребёнка
4. Не перегружайте велосипед.
5. Старайтесь не использовать велосипед в дождливую, холодную или жаркую погоду.
6. Избегайте столкновений велосипеда с препятствиями.
7. Не протирайте окрашенные поверхности влажной тряпкой или губкой во избежание потери блеска или деформации краски! Используйте мягкую щётку для очистки поверхности велосипеда.
8. Для предотвращения коррозии металлических соединений используйте техническое масло.
9. Следите за положением ребёнка на велосипеде. Неправильное положение ребёнка может привести к травме.
10. Управление велосипедом осуществляется вращением педалей ребёнком.
11. Для самостоятельного управления велосипедом ребёнок должен иметь определённые навыки. Избегайте падений и наклонов велосипеда все это может привести к травмам ребёнка или окружающих.
12. Наденьте средства защиты. Не используйте на дорогах общего пользования. Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности во время использования и закрывайте дугу безопасности велосипеда до щелчка. Перед поездкой проверьте работу креплений и замков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Сборка выполняется взрослым.

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ:

- езды по лужам, это может повлечь за собой повреждение подшипников;
- езды по неровным поверхностям, это может привести к повреждению колёс;
- езды по маслянистой поверхности, это может привести к повреждению колёс и сильно затруднит управление велосипедом;
- хранения велосипеда на улице, в сырых и влажных условиях, это может привести к коррозии деталей; высокой скорости при использовании;
- использования не по назначению.