

ВАЖНО! Прочитайте внимательно и сохраните для дальнейшего использования

ДЕТСКИЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

ИНСТРУКЦИЯ

Возраст: 12-60 месяцев

Возраст для использования в качестве коляски: 12-24 месяцев



Аннотация:

При усовершенствовании продукта конструкция и внешний вид трехколесного велосипеда могут быть изменены без предварительного уведомления. Данное руководство адаптировано к серии трехколесных велосипедов, фотографии только для справки, в зависимости от имеющихся продуктов.

Обслуживание:

Чтобы избежать повреждений при катании ребенка, взрослый должен регулярно проводить осмотр и техническое обслуживание.

1. Во избежание повреждений очищайте велосипед не водой, а ворсистой салфеткой.
2. Регулярно проверяйте подшипники велосипеда и смазывайте их при необходимости.
3. При обнаружении ослабленного или поврежденного винта немедленно замените его.
4. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.

Внимание:

1. Никогда не оставляйте детей без присмотра.
2. Этот велосипед не подходит для детей младше 12 месяцев.
3. Этот велосипед не подходит для бега или скольжения.
4. Всегда используйте удерживающие ремни.
5. Установленный на изделии бампер не обеспечивает надлежащей фиксации ребенка; всегда следует использовать ремни безопасности.
6. Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства исправны.
7. Во избежание травм держите ребенка подальше от себя при раскладывании и складывании велосипеда.
8. Используйте парковочный тормоз, когда сажаете ребенка на велосипед или достааете ребенка.
9. Для обеспечения безопасности изделия необходимо проводить регулярный осмотр, техническое обслуживание и очистку. Убедитесь, что все детали надежно закреплены, и ни один крепеж не ослаблен. Для очистки изделия используйте влажную или сухую салфетку.
10. Не используйте принадлежности или запасные части, не одобренные производителем
11. Держитесь подальше от автомобильных дорог, бассейнов и склонов.
12. Подходит только для безопасных мест катания, таких как дворы и парки.
13. При использовании данного изделия маленькими детьми требуется присмотр взрослых.
14. Во избежание падений или столкновений, которые могут привести к травмам ребенка или третьих лиц, необходимо проинструктировать ребенка об осторожном использовании устройства.
15. Сборка должна выполняться взрослым.
16. Этот трехколесный велосипед оснащен регулируемым механизмом свободного хода. Когда ручка-толкатель снята, переднее колесо должно быть подсоединено к педали. Неправильная регулировка может привести к травмам ног ребенка или другим опасностям.
17. Храните велосипед в сухом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при комнатной температуре. Избегайте воздействия дождя, сильного холода или жары, не храните велосипед во влажных помещениях, например в сарае, и не оставляйте его на улице.
18. Максимально допустимый вес: 25 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



| | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | |
| Рама X1 | Навес X1 | Подлокотник X1 | Ручка руля X1 | Стояночный тормоз X1 | Родительская ручка X1 | |
| | | | | | | |
| Заднее колесо X2 | Переднее колесо X1 | Педаля X2 | Подставка для ног X1 | Корзина X1 | Подстаканник X1 | Винт X1 |

Этапы установки



1. Разложите раму

Разложите спинку сиденья в направлении, указанном стрелкой, как показано на рисунке 1.



2. Установка заднего колеса и тормозного комплекта

Закрепите механизм стояночного тормоза на U-образной трубе, как показано на рисунке 2. Закрепите заднее колесо на тормозном механизме, как показано на рисунке 2.



3. Установка подставки для ног

① Чтобы разложить: потяните за кольцо, чтобы перевернуть подставку для ног, разложите левую и правую педаль для использования.
② Чтобы сложить: потяните за кольцо, чтобы перевернуть подставку для ног, затем сложите левую и правую педаль.



4. Установка подставки для ног

Вставьте подставку для ног под раму, совместите отверстие на подставке с отверстием под рамой и плотно закрутите ручку фиксации педали.



5. Установка переднего колеса

Вставьте переднее колесо, как показано на рисунке 5. После установки проверьте все детали, в правильном положении их невозможно отсоединить. При необходимости нажмите на переднюю кнопку руля, чтобы снять эти детали.



6. Установка подлокотника/навеса

Соедините козырек и подлокотник, как показано на рисунке 6

Этапы установки



7. Разложите навес:

Поверните козырек, затем разложите его.



8. Установка родительской ручки, задней корзины и задней подножки

Как показано на рисунке 8, вставьте шток в раму, затем вставьте подстаканник в шток. Вставьте заднюю корзину в паз, как показано на рисунке, затем вставьте заднюю подножку на раму.

Инструкция по применению



1. Регулировка спинки сиденья

Как показано на рисунке, удерживайте кнопки с обеих сторон спинки, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.



2. Регулировка поворота сиденья

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение сиденья.



3. Система сцепления

При движении вы можете переключить педаль в положение "выкл.", тогда ноги ребенка можно положить на педаль для отдыха. При езде как на велосипеде можно повернуть его в противоположную сторону, тогда велосипед будет работать в классическом режиме.



4. Режим складывания

А: Поднимите подлокотник, опустите переднюю ручку, сложите спинку, затем сложите толкатель.

Б: Нажмите на кнопку под рамкой и сложите U-образную трубку.