

Меры предосторожности при использовании

Предназначен для детей в возрасте от 9 до 36 месяцев.

Не оставляйте детей без присмотра во время катания.

Не используйте велосипед на грунтовых дорогах, лестницах и в иных местах, не предназначенных для катания.

Запрещено кататься на склонах и на проезжей части.
Используйте только тротуары и безопасные дорожки.

Толкать велосипед может только взрослый.
Не разрешайте другим детям толкать велосипед, когда на нем сидит ребенок.

Максимальный вес: 25 кг.

Вес в корзине: не более 5 кг.

Проверяйте гайки:
Все детали после сборки должны быть крепко зафиксированны.

Все материалы изделия безопасны для ребенка.

После распаковки утилизируйте упаковочные материалы,
чтобы предотвратить контакт детей с ними.

Велосипед должны собирать и проверять только взрослые,
чтобы обеспечить правильную установку и настройку.

Несоблюдение инструкций, изложенных в данном руководстве,
может привести к угрозе безопасности ребенка.

Safari Proff Trike ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЛОСИПЕДА



Изображения в данном руководстве приведены исключительно в справочных целях и могут не полностью соответствовать. В этом случае всегда ориентируйтесь на фактическое изделие.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



Колесо



Руль и фара



Козырёк



Рама



Передняя вилка,
крыло, педаль



Сиденье



Задний тормоз



Ось заднего колеса



Задняя корзина



Передняя корзина



Защитный кожух



Толкающая ручка,
держатель для бутылки

ПРОЦЕСС СБОРКИ



Установите переднее колесо на переднюю вилку и надежно закрепите.



Соедините собранную переднюю вилку с основной рамой. Закрепите болтами или зажимом.



Установите аккумулятор в фару. Закрепите фару на руле.



Вставьте руль в переднюю часть вилки до щелчка, чтобы нижний зажим надежно зафиксировался.



Установите сиденье на место и закрепите его четырьмя гайками.



Наденьте подлокотник на стойку позади сиденья. Зацепите крюк за подлокотник и зафиксируйте.



Установите козырек на стойку позади сиденья. Затяните гайки в отверстиях на его основании.



С помощью этой кнопки можно развернуть сиденье.



Соедините нижнюю часть толкающей ручки с рулевой стойкой



Вставьте верхнюю часть ручки в нижнюю, совместите отверстия и зафиксируйте гайкой.



Установите переднюю корзину.



Наденьте задние колеса на ось. Установите тормозные элементы. Проденьте ось через раму и колеса, надежно закрепите всю конструкцию. Закройте защитный колпачок на конце оси.



Установите корзину.



Установите держатель для бутылки.



Для установки толкающей ручки: сначала закрепите ее основание, наклоните ручку вперед и зафиксируйте заднюю часть гайками.



Сборка завершена!

ВНИМАНИЕ!

Этот трехколесный велосипед предназначен для детей в возрасте от 9 месяцев до 3 лет.

Перед каждой поездкой проверяйте, чтобы все винты и крепления были надежно затянуты.

Для плавной работы и долгого срока службы периодически смазывайте консистентной смазкой все движущиеся части (оси, подшипники, рулевую стойку).

Храните велосипед в сухом месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей.

