

Техника безопасности и предупреждения

1. Велосипед предназначен для детей от 2 до 5 лет.
2. Перед использованием внимательно изучите инструкцию. Несоблюдение правил угрожает безопасности ребенка. Сохраните инструкцию!
3. Держитесь подальше от источников огня!
4. Сборку осуществляют взрослые. Не оставляйте ребенка без присмотра!
5. Запрещено использование на проезжей части.
6. Максимальная нагрузка: 25 кг.

Обслуживание и безопасность

1. Немедленно утилизируйте упаковочные материалы.
2. Перед каждым использованием проверяйте затяжку креплений.
3. Непроверенный велосипед может травмировать ребенка!
4. Неправильная сборка создает опасность!
5. Соблюдайте допустимую нагрузку!
6. Избегайте эксплуатации в сырых, холодных или жарких условиях.
7. Избегайте столкновений с твердыми предметами!

Правила использования

1. Перед использованием взрослый должен проверить исправность.
2. Используйте только под присмотром взрослых. Запрещено катание рядом с дорогами, склонами, ступенями и водоемами.
3. Регулярно проверяйте велосипед на повреждения.

Детский трехколесный велосипед SAFARI PROFF TRIKE



Комплектация




Порядок сборки



1. Установите защитный кожух на заднюю раму



2. Закрепите заднюю стойку на раме



3. Установите колеса с обеих сторон



4. Зафиксируйте колеса винтами



5. Закройте крепления декоративными колпачками



6. Соедините переднюю вилку с колесом



7. Зафиксируйте переднюю вилку винтами



8. После фиксации установите защитное крыло




9. Закрепите раму защитным кожухом и соедините с вилкой



10. Нажмите для соединения замка с корпусом



11. Установите держатель на руль



12. После установки затяните фиксирующий замок



13. Установите прокладку и прикрутите сиденье



14. После соединения зафиксируйте винтами



15. Закрепите заднюю корзину на раме согласно схеме



16. Наденьте винт на прокладку и окончательно зафиксируйте