

Примечание

- Во время использования изделия ребенком рядом всегда должен быть взрослый.
- Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что все детали установлены на свои места и надежно подсоединены. Не ездите на велосипедах по склонам, шоссе или улицам.
- Не используйте изделие на порогах, лестницах или неровных поверхностях, чтобы не навредить ребенку.
- Избегайте длительного использования или хранения во влажной, холодной или жаркой среде, храните вдали от источников огня.
- Максимально допустимая нагрузка на изделие составляет 25 кг, не допускается превышение нагрузки. Рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов изделия - более 20 Н·м, но не более 75 Н·м. Возрастной диапазон для использования данного изделия - 18-60 месяцев.
- Ответственный за сборку взрослый должен внимательно прочитать это руководство перед использованием и сохранить его для дальнейшего использования. Использование изделия отличным от инструкции способом может нанести вред вашему ребенку.

Важное примечание:

- Изображения, используемые в этом руководстве, предназначены для понимания метода работы и структуры продукта. В случае незначительных различий между настоящим руководством и имеющимся изделием, рекомендуем полагаться на данную инструкцию.
- В целях улучшения качества продукта мы можем вносить некоторые изменения в структуру и внешний вид продукта без предварительного уведомления. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием.

Предупреждение:

Сборка данного изделия должна осуществляться взрослыми. В процессе сборки некоторые компоненты или детали могут иметь острые края или функциональные выступы, которые могут нанести вред ребенку.

 Руководство содержит важную информацию, сохраните ее для дальнейшего использования.

Наименование: Многофункциональный детский трехколесный велосипед

Размер: 72*36*49 CM

Комплектация



Пошаговая инструкция



1. Установите переднее колесо в корпус изделия.

2. Выровняйте руль и установите его на ось до щелчка. Руль зафиксирован.

3. Закрепите задние колеса на раму задних колес корпуса изделия.



4. Два задних колеса могут быть установлены с внутренней стороны рамы для режима «беговел».



5. Установите педали в сиденье изделия.



6. Снимите педали и установите их по обеим сторонам рамы переднего колеса — это режим езды на велосипеде.



7. Вставьте нажимную рукоятку в корпус велосипеда - это режим каталки.



8. Ручка каталки регулируется по высоте.



9. Механизм складывания.