



Safari Proff Trike

Инструкция по эксплуатации детского трехколесного велосипеда



Внимательно изучите инструкцию перед использованием, сохраните её на будущее.

Несоблюдение инструкции может привести к травме ребенка.

Важные предупреждения:

1. Возраст ребенка: от 1,5 до 5 лет (18 - 60 месяцев).
2. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием, в противном случае это может поставить под угрозу безопасность ребенка.
3. Огнеопасно! Не храните и не используйте велосипед вблизи источников огня.
4. Разрешайте ребенку кататься только в безопасных местах. Запрещено выезжать на дороги и улицы! Не оставляйте ребенка без присмотра во время катания!
5. Максимальный вес: 25 кг.
6. В целях безопасности нужно использовать защитное снаряжение: шлем, перчатки, наколенники и налокотники.
7. Сборку должен производить взрослый. Соблюдайте осторожность во время сборки.

Правила использования и уход:

Утилизируйте упаковочные материалы в предназначенный мусорный бак после распаковки.

Перед каждой поездкой проверяйте, чтобы все винты были хорошо затянуты. Непроверенный велосипед может стать причиной травмы.

Неправильная установка деталей при сборке может привести к травмам.

Не допускайте перегрузки.

Максимальный вес для катания и корзины — 25 кг.

Не используйте велосипед под дождем, в сильный мороз или под прямыми лучами палящего солнца.

Берегите велосипед от ударов и столкновений с твердыми предметами.

Как пользоваться:

- Ребенок может крутить педали, чтобы ехать.
- Взрослый может толкать велосипед за ручку, пока ребенок сидит, поставив ноги на педали.